

コンビニでのお買い物に 底マチたっぷりのエコバッグ



ROO-
shopper
mid
LIFTY

ルーショッパー
リフティ

リフトポケット

温めたお弁当と
飲みもの、財布など分けて
持ち歩ける
ポケット付き。



サイドポケット (ルーポケット)

スマホ、ハンカチやマスクの替えなどの
小物収納に適しています。



Machine Washable
いつでも清潔に
洗濯機 OK

デイリー使いだから、いつでも清潔に。

本製品は洗濯機*でのお洗濯が可能です。*ネット、弱流水にて可能



コンビニでのお買い物に 底マチたっぷりのエコバッグ



ROO-
shopper
mid
LIFTY

ルーショッパー
リフティ

リフトポケット

温めたお弁当と
飲みもの、財布など分けて
持ち歩ける
ポケット付き。



サイドポケット (ルーポケット)

スマホ、ハンカチやマスクの替えなどの
小物収納に適しています。



Machine Washable
いつでも清潔に
洗濯機 OK

デイリー使いだから、いつでも清潔に。

本製品は洗濯機*でのお洗濯が可能です。*ネット、弱流水にて可能

