

# コンビニでのお買い物に 底マチたっぷりのエコバッグ



ROO-  
shopper  
*mid*  
LIFTY

ルーショッパー  
リフティ

## リフトポケット

温めたお弁当と  
飲みもの、財布など分けて  
持ち歩ける  
ポケット付き。



## サイドポケット (ルーポケット)

スマホ、ハンカチやマスクの替えなどの  
小物収納に適しています。



Machine Washable

いつでも清潔に

洗濯機 OK

デイリー使いだから、いつでも清潔に。

本製品は洗濯機\*でのお洗濯が可能です。\*ネット、弱流水にて可能

**R** FUN OUTING  
**ROOTOTE**®