


# コンビニでのお買い物に 底マチたっぷりのエコバッグ



ROO-  
shopper  
*mid*

ルーショッパー  
リフティ

## リフトポケット

温めたお弁当と  
飲みもの、財布など分けて  
持ち歩ける  
ポケット付き。



サイドポケット（ルーポケット） サイドポケット本体を収納、手のひらサイズに。

Machine Washable

いつでも清潔に

洗濯機 OK

デイリー使いだから、いつでも清潔に。

本製品は洗濯機\*でのお洗濯が可能です。\*ネット、弱流水にて可能

