



Take your trash home with the memories.

ルーガービッジは屋内外で使えるトートバッグ型ダストボックス。30Lと45Lの2サイズで、それぞれのポリ袋にジャストフィット。  
ピクニックやBBQパーティーの際に必需品を詰め込み、目的地ではライナーにゴミ袋をセッティングしてダストボックスとして、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物を入れて持ち帰ることもできる優れものです。もちろんインテリアとしてお部屋においても！



Take your trash home with the memories.

ルーガービッジは屋内外で使えるトートバッグ型ダストボックス。30Lと45Lの2サイズで、それぞれのポリ袋にジャストフィット。  
ピクニックやBBQパーティーの際に必需品を詰め込み、目的地ではライナーにゴミ袋をセッティングしてダストボックスとして、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物を入れて持ち帰ることもできる優れものです。もちろんインテリアとしてお部屋においても！

▼ 7977 RT.ROO GARBAGE-B ¥750 (税込 ¥787) サイズ: W40×H44×D25cm 持ち手長さ: 22cm 素材: ポリプロピレン ドットボタン ポケット: 外側1箇所 生産国: 中国




■ 小売Lot 5/ 問屋Lot 30

HOW TO USE ROO Garbage.



目的地まではルーポケットに45Lゴミ袋を収納し、現地で8箇所ある内側のドットボタンでゴミ袋を固定し使用します。



口元のドットボタンでゴミ袋の4辺を固定できます。

▼ 7977 RT.ROO GARBAGE-B ¥750 (税込 ¥787) サイズ: W40×H44×D25cm 持ち手長さ: 22cm 素材: ポリプロピレン ドットボタン ポケット: 外側1箇所 生産国: 中国




■ 小売Lot 5/ 問屋Lot 30

HOW TO USE ROO Garbage.



目的地まではルーポケットに45Lゴミ袋を収納し、現地で8箇所ある内側のドットボタンでゴミ袋を固定し使用します。



口元のドットボタンでゴミ袋の4辺を固定できます。